

Swiss Sabers

Bedienungsanleitung

für

RGB

Lichtschwerter



swissabers.ch

Der Schweizer Onlineshop
für Lichtschwerter

Erste Inbetriebnahme

Die Gummi-Schutzkappe am Ende der Klinge entfernen. Danach die Klinge in den Lichtschwert-Griff einführen und mit den kleinen Schrauben (mitgeliefert im Plastiksack) mithilfe des Inbus-Schlüssels (ebenfalls mitgeliefert) fixieren. Es genügt die Schrauben nur so fest anzuziehen, dass sich die Klinge nicht mehr frei bewegen lässt. Werden sie zu fest angezogen, kann die Klinge beschädigt werden.

Spezifikationen

- Smooth Swing Soundboard mit 12 Sound-Fonts und 12+ verstellbaren Klingenfärbungen
- Griff: Aluminium-Legierung
- Klinge: 92cm aus Polycarbonat, Ø 1in (2.54cm)
- Akku: 18650 Li-Ion, 3000mAh, 3.7V
- Laden: 2-5 Stunden (abhängig vom Ladestrom), USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Lichtschwert mit max. **5V, 1A** laden.
- Packungsinhalt: Griff, Klinge, Schrauben + Inbusschlüssel, Bedienungsanleitung, USB-Ladekabel, je nach Modell auch weiteres Zubehör

	Klinge ausgeschaltet	Klinge eingeschaltet
Kurz drücken	Lichtschwert einschalten	Blaster deflektieren
1x blinken (0.5 Sek. halten)	Lautstärke ändern (laut, leise, lautlos)	Lockup
2x blinken (1 Sek. halten)	Klingeneffekt wechseln	Farbe wechseln (kontinuierlich, langsam)
3x blinken (1.5 Sek. halten)	Bewegungsgesten ein/ausschalten	Farbe wechseln (schrittweise, schnell)
4x blinken (2 Sek. halten)	Clash ein/ausschalten	Klinge ausschalten
5x blinken (2.5 Sek. halten)	Sound-Font wechseln	-

Effekte

Bewegungseffekte:

Sensitive Smooth Swing, Lockup, Blasterschüsse deflektieren, Soundeffekte bei Stössen

Klingeneffekte (2x Blinken):

Steady, Pulse, Unstable

Weitere Informationen

Das Lichtschwert mit **maximal 5V, 1A** aufladen. Zum Laden wird empfohlen einen USB-Steckplatz an einem Computer zu verwenden.

Kein Schnellladegerät verwenden! Dadurch kann der Akku beschädigt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, welche aufgrund von unsachgemässer Benutzung entstehen können.

Das Aufladen kann 2-5 Stunden dauern. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn beim Einstecken des Ladekabels «ready» ertönt.

Es wird empfohlen das Lichtschwert nach dem Gebrauch in den Ruhezustand zu bringen, um den Akku zu schonen und unabsichtliches Einschalten zu verhindern. Falls es 10 Minuten lang nicht gebraucht wird, erfolgt dies automatisch.

12 Sound-Fonts

- I. The Dark Lord (Darth Vader)
- II. The Fallen (Cal Kestis)
- III. The Count (Count Dooku)
- IV. The High Ground (Obi-Wan Kenobi)
- V. Rage Knight (Kylo Ren)
- VI. Princess (Leia)
- VII. Scavenger (Rey)
- VIII. Emperor (Darth Sidious Ep. 9)
- IX. Serenity (generischer Jedi)
- X. The Second (Second Sister)
- XI. Dark Ages (mittelalterliches Schwert)
- XII. The Dark Sword (Mandalorian Darksaber)

Klingenfärbungen

Rot, Blau, Grün, Weiss, Pink, Gelb, Violett, Hellblau und viele Farbtöne dazwischen

Bedienung und Funktionen

Drücke und halte die Einschalttaste 1 Sekunde lang, um das Lichtschwert aus dem Ruhezustand zu bringen. Die Einschalttaste leuchtet nun.

Die Einschalttaste erneut kurz drücken, um die Klinge einzuschalten. Die Klinge leuchtet nun.

Funktionen mit leuchtender Klinge

Blasterabwehr-Effekt:

Taste kurz drücken

Lockup-Effekt:

Taste drücken und halten, bis sie 1x geblinkt hat, dann loslassen. Ein weiteres Drücken der Taste schaltet den Effekt aus.

Farbe wechseln / Farbspirale:

Die Taste halten bis sie genau 2x geblinkt hat. Die Klingenfärbung ändert sich nun kontinuierlich. Wenn die gewünschte Farbe sichtbar ist, Taste kurz drücken, um sie auszuwählen.

Farbe wechseln / schrittweise:

Die Taste halten bis sie genau 3x geblinkt hat. Die Klingenfärbung wechselt nun zwischen allen Farben. Wenn die gewünschte Farbe sichtbar ist, Taste kurz drücken, um sie auszuwählen.

Klinge ausschalten:

Die Taste halten bis sie 4x (oder mehr) geblinkt hat.

Ruhezustand / Ausschalten:

Die Taste 10 Sekunden lang halten bis die LED nicht mehr leuchtet. Das Lichtschwert ist nun ausgeschaltet.

Funktionen mit ausgeschalteter Klinge

Lautstärke ändern:

Die Taste drücken und halten, bis sie genau 1x geblinkt hat, dann loslassen. Bei wiederholter Anwendung wird zwischen 3 Modi gewechselt: laut, leise und lautlos («high volume», «low volume», «mute»).

Klingeneffekt wechseln:

Die Taste halten bis sie genau 2x geblinkt hat. Bei wiederholter Anwendung wird zwischen 3 Effekten gewechselt: Steady, Unstable, Pulse

Bewegungsgesten / Motion Controls ein/ausschalten:

Die Taste halten bis sie genau 3x geblinkt hat. Das Lichtschwert reagiert nun nicht mehr auf Bewegungsgesten. Erneut anwenden um sie wieder zu reaktivieren.

Clash ein/ausschalten:

Die Taste halten bis sie genau 4x geblinkt hat. Das Lichtschwert reagiert nun nicht mehr auf Stöße. Erneut anwenden um es zu reaktivieren

Sound-Fonts wechseln:

Die Taste halten, bis sie 5x (oder mehr) geblinkt hat. Bei wiederholter Anwendung wird der nächste Sound ausgewählt. Um den vorherigen Sound-Font auszuwählen, das Lichtschwert zum Boden richten und schnell drehen (siehe Bewegungsgesten).

Zusätzliche Kontrolle durch Bewegungsgesten (Motion Control)

Klinge ein/ausschalten:

Griff in einer schnellen «Stechbewegung» nach vorne stossen oder im Uhrzeigersinn kurz drehen.



Sound-Font wechseln (mit ausgeschalteter Klinge):

Um den vorherigen Sound-Font auszuwählen, die Klinge kurz gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Fehlerbehebung

Problem: Das Lichtschwert hat keinen Sound

Ist das Lichtschwert stumm geschaltet?

=> Mit ausgeschalteter Klinge die Taste drücken und halten, bis sie genau 1x geblinkt hat, dann loslassen. Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie den Akku aufzuladen.

Problem: Die LED/Klinge kann blaue, rote oder grüne Farbtöne nicht korrekt darstellen.

Der Ladezustand des Akkus ist niedrig. Falls das Problem nach dem Aufladen weiterhin besteht, versuchen Sie den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst auf swissabers.ch oder support@swissabers.ch.

Problem: Das Lichtschwert lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig aufgeladen? Lassen Sie das Lichtschwert einige Stunden lang laden und versuchen Sie es erneut. Falls es sich immer noch nicht einschalten lässt, versuchen Sie den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst auf www.swissabers.ch oder support@swissabers.ch.